

KUBOKO PAINT

**2K**

**ROYAL  
PRIMER  
SURFACER**

KIZUNA

**絆**

肉持ち  
抜群

特 長

厚膜型なので肉持ちが非常に優れています。

超速乾で研磨性に優れています。

厚塗り性が良いため垂直面でも垂れにくい。

ハイソリッドタイプなので揮発性溶剤が少なく地球に優しい。

優れた付着性、防錆力。

防錆鋼板にも密着良好。

新登場

ニッポン

厚膜型2液性アクリルポリウレタン系

**2Kロイヤルプラサフ「絆」**

きずな

Base

5

Cure

1

## 使用方法

## ■ 調合比率

ベース：キュアー = 5：1

856-050  
2Kロイヤルプラサフ「絆」 ベース 100部856-9050  
2Kロイヤルプラサフ「絆」 キュアー 20部

アルティマシンナー 10～20部

ベースとキュアーは重量比で正確に混合し岩田カップ  
12～14秒に粘度調整して下さい。(注) シンナーは気温に応じて使い分けして下さい。  
シンナー少量で粘度が下がりますので、入れすぎないようにご注意下さい。

## ■ 吹付け・膜厚

スプレーガン口径 1.3～1.8 mm エアー圧 3～4 kg/cm<sup>2</sup>

塗装回数	乾燥膜厚
シングル 1回	30～40 μm
シングル 2回	70～80 μm
シングル 3回	110～120 μm

## ■ 研 摩

水研ぎ # 500～# 600 耐水ペーパー  
空研ぎ # 320～# 400 空研ぎペーパー

## ■ 強制乾燥

60 × 30 分以上、80 × 20 分以上

(注) ハイソリッドタイプなので、1回の塗装で膜厚  
がつかますから塗装間隔は十分お取り下さい。

## ■ 乾燥及び可使時間

温 度	可使時間	研摩可能時間	上塗り可能時間
10	2 時間	2～2.5 時間	3.5 時間以上
20	1.5 時間	1.5～2 時間	2.5 時間以上
30	1 時間	1.5 時間	2 時間以上

## 容 量

Base	Cure
4 kg	0.8 kg

## 取扱い上の注意

## A. 全体的注意

1. 注意書をよく読んでから取扱って下さい。
2. 塗装以外の目的や人体への使用はしないで下さい。飲みもの食べものではありません。
3. 通常の塗料に比べて幾分毒性が強く、吸収したり皮ふに触れたりすると中毒やかぶれや腐食を起こす恐れがありますから、取扱いには下記の注意を守って下さい。

## B. 取扱い方法

1. 開缶する時は、顔を近づけすぎないで下さい。
2. 容器を破損しますと汚染、火災等の危険がありますので充分注意して下さい。  
(運送及び保管時は天地無用、横積厳禁)
3. 塗装中、乾燥中ともに換気をよくし、蒸気を吸い込まないようにして下さい。
4. 取扱い中は、できるだけ皮ふにふれないようにし、必要に応じて有機ガス用防毒マスク、又は送気マスクを付け、更に頭巾、保護めがね、長袖の作業衣、えり巻きタオル、保護手袋、前掛等を着用して下さい。
5. 容器からこぼれた場合は、砂などを散布したのち処理して下さい。
6. 取扱い後は、手洗い及びうがい及び鼻孔洗浄を十分に行って下さい。

## C. 応急処置

1. 作業衣に付着した場合には、その汚れをよく落として下さい。
2. 皮ふに付着した場合には、多量の石けん水で洗い落とし、痛み又は外観に変化があるときには、医師の診察を受けて下さい。

3. 目に入った場合には、多量の水で洗い、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。
4. 蒸気、ガス等を吸い込んで気分が悪くなった場合には、空気の清静な場所で安静にし、必要に応じて医師の診察を受けて下さい。
5. 誤って飲み込んだ場合には、出来るだけ早く医師の診察を受けて下さい。

## D. 貯蔵保管方法

1. よくフタをし、一定の場所を定めて貯蔵して下さい。子供の手の届かない所に保管して下さい。
2. 40 以下の直射日光の当たらない出来るだけ涼しい所に保管して下さい。

## E. 廃棄方法

1. 中身を使いきってから廃棄して下さい。
2. 廃塗料、塗料カス、洗浄廃液、廃水等は、廃棄物処理認定業者に委託して下さい。

## F. 誤 使 用

1. 指定された以外の材料と混合しないで下さい。

## G. M S D S

1. 詳細な内容が必要な場合には、製品安全データシート(MSDS)をご参照下さい。

## 久保寿ペイント株式会社

本 社 ・ 工 場 〒533-0031 大阪市東淀川区西淡路3丁目15番27号  
TEL (06)6815-3111 FAX (06)6323-5881  
http://www.kuboko.co.jp

東 京 支 店 〒108-0014 東京都港区芝4丁目6番1号  
TEL (03)3453-3041 FAX (03)3453-3400

北 関 東 営 業 所 TEL (028)639-2989 FAX (028)639-2969  
名 古 屋 営 業 所 TEL (052)261-1125 FAX (052)261-1135  
広 島 営 業 所 TEL (082)237-1256 FAX (082)238-4899  
九 州 営 業 所 (株)九州久保寿 TEL (092)503-2432 FAX (092)503-2546  
北 海 道 久 保 寿 ペ イ ン ト (株) TEL (011)662-1341 FAX (011)663-7941

